

取扱説明書

フロー・デバイダー・バルブ（分流弁）

FDT5 型

FDT3 型

高美精機株式会社

1. 製品概要

行き行程を制御（同調）する片道同調用バルブ、逆流（集流）はできません。

2. 作動説明

フロー・デバイダーは、ボディとスプール及びスプール内に固定されたオリフィスと両サイドのカバー及びカバー内部のスプリングより構成されています。

PがインレットでありA・Bがアウトレットです。

まず、油はPよりa室に入り絞り部（オリフィス）b、cを経て各々d、e室に流れます。ここより調整用絞りfとgを経て出口A・Bに至ります。


エンドチャンバーh、iはそれぞれd、eと通じています。

このスプールは、精密な寸法に仕上がられ、左・右対称になっています。スプールが中央にある時は回路A・Bの流体抵抗は正確に同一であります。

次に回路Aの抵抗を増やしていけば、圧力も増加しa室とd室の圧力差は小さくなり回路2つの油量が減少します。従って絞少部分（オリフィス）bの油の速度が減少し、エンドチャンバーhの圧力が増加します。

スプールはエンドチャンバーhとiの圧力差のために右に動く、このため調整用絞りgの隙間が小さくなりe室の圧力が増加するので再び、aとd、aとeの圧力差が同一になる位置で静止します。従ってポートA・Bには同じ油量が流れるようになります。

構造図（略図）



3. 製品特徴

- (1) 配管途中に接続するだけ、調整は不要です。
- (2) 偏荷重（圧力差）大でも同調します。
- (3) 分流比（一定）を変えることができます。
形式により 比 1 : 3 程度まで
- (4) 粘度による影響はほとんどありません。
- (5) 29.4MPa の高圧でも使用できる。

4. 取扱注意

- (1) バルブ取付は、内部のスプールが水平を保つこと。
- (2) バルブ取付面は、平面度に注意してください。
- (3) 取付ボルトは付属していません。

(推奨) FDT5 型	ねじ込みタイプ	M6×35 (3本)、
	ガスケットタイプ	M8×35 (4本)
FDT3-03,04 型	ねじ込みタイプ	M8×50 (3本)
	ガスケットタイプ	M8×50 (4本)
FDT3-08 型	ねじ込み、フランジタイプ	M8×55 (3本)
	ガスケットタイプ	M12×65 (4本)
FDT3-12 型	ねじ込み、フランジタイプ	M8×65 (3本)
	ガスケットタイプ	M14×80 (4本)

- (4) 配管接続時など、異物及びゴミなどの混入がないように充分注意してください。作動不良の原因になります。
 - ・シールテープや塗料片（かす）、埃、塵、砂など特に風の強い時の作業は充分注意してください。
 - ・作動油自体の汚れ、及び劣化に注意してください。

- (5) 配管接続後の試運転時に、充分エア抜きを行ってください。混入具合により作動不良の原因になります。
- (6) 定格流量内でご使用ください。
- (7) ポート A、B の一方の流路を閉じると、もう一方も閉じられ油は流れなくなります。(リークあり)
- (8) シリンダ同調の場合、誤差の修正は、ストローク・エンドで行うので、そのまま加圧してください。
- (9) バルブより、アクチュエータへの配管長は左右ともなるべく同じにしてください。
- (10) 管用テーパねじの適正締め付けトルク

サイズ	適正トルク	サイズ	適正トルク
Rc 1/4"	25～35 N・m	Rc 1"	160～180 N・m
Rc 3/8"	45～55 N・m	Rc 1・1/4"	220～250 N・m
Rc 1/2"	70～80 N・m	Rc 1・1/2"	290～320 N・m
Rc 3/4"	110～130 N・m		

※シールテープはねじの先端を 1～2 山残して 2～3 重に巻いてください。

5. 保守・点検

異常現象の原因と対策

始動時及び作動中

- (1) アクチュエータが作動しない。
 - (2) 誤差が非常に大きい。
 - (3) 片方だけ作動しない、または両方作動しない。
 - (4) 規定のスピードが出ない。
 - (5) 圧力降下が大きい。
 - (6) バルブより騒音を発している。
- 等の問題がある場合は、まず次の点をチェックしてください。

1. ポンプの吐出は正常かどうか。
2. 圧力は正規かどうか、また圧力とウェートの関係を調べる。
3. 油の粘度、油温のチェック。
4. 油中に気泡はないか。
5. その他付属機器のチェック。
6. バルブに規定流量が流れているか。

※ バルブに問題があると判断された場合、スプールの摺動、ゴミや異物の混入、スプリング・Oリングの破損等の原因が考えられますので、分解、部品検査を行ってください。

分解時の注意事項

1. 部品を絶対に傷つけないこと。
2. 部品を汚染させないこと（分解する場所は清浄に）。
3. 取外した配管等の開口部にカバーをかけ、異物混入を防ぐこと。
4. 清浄な洗油（灯油または軽油など）を用意しておくこと。

※分解時は構造図（組立図）をご参照ください。

検査事項

ボディ

摺動部の傷や摩耗の程度を確認。

スプール、サブ・スプール

ボディ内、スプール内で軽く動くか確認。(動きが悪い場合は、洗油でよく洗い、再度動きを確認してください。)

スプリング

弾力性の程度を確認。

Oリング

弾力性の程度、傷などの確認。


異物の混入の確認、他部品の傷等の確認も行ってください。

6. 分流・集流精度


ポート A・B の圧力差（偏荷重）が 19.6MPa（200kgf/cm²）でも確実に同調し、優れた精度を有します。（下記表参照。）

全製品、単体テストを行なっております。


FDT3型




FDT5-02型



FDT5-03型



FDT5-04型




7. 圧力損失

圧力損失は、以下の式で求められます。

$$\Delta P = \left[\frac{\text{通過流量}}{\text{ポート P 標準流量}} \right]^2 \times 0.7 \text{MPa (7kgf/cm}^2)$$

ポート P 標準流量時 $\Delta P = 0.7 \text{MPa (7kgf/cm}^2)$

圧力損失線図



尚、不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。

高美精機株式会社

埼玉県川越市芳野台 1 丁目 103-19

TEL 049-224-4030 (代)

FAX 049-224-4018